

OLYMPUS

BEDIENUNGSANLEITUNG U-RFLT50 VORSCHALTGERÄT FÜR QUECKSILBERBRENNER

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf das Vorschaltgerät für Quecksilberbrenner von Olympus, Modell U-RFLT50. Diese Bedienungsanleitung erläutert nur den Gebrauch des Vorschaltgerätes. Damit Sie sich vollständig mit den Anwendungsmöglichkeiten dieses Vorschaltgerätes vertraut machen können, und um eine optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, auch die Bedienungsanleitung des verwendeten Mikroskops zu beachten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes auf.

4 TECHNISCHE DATEN

Modul	Beschreibung	
Vorschaltgerät U-RFLT50-100	Zündsystem: Betriebsstundenzähler: Stromversorgung: Abmessungen: Gewicht:	Selbstzündung zeigt abgelaufene Betriebsstunden an mit Spannungswahlschalter 100/110/120 V Wechselstrom 2,5/2,3/2,0A, 50/60 Hz 150 (B) x 322 (T) x 150 (H) mm 12 kg
Vorschaltgerät U-RFLT50-200	Zündsystem: Betriebsstundenzähler: Stromversorgung: Abmessungen: Gewicht:	Selbstzündung zeigt abgelaufene Betriebsstunden an mit Spannungswahlschalter 220/230/240 V Wechselstrom, 1,7A, 50/60 Hz 150 (B) x 210 (T) x 150 (H) mm 7 kg
Betriebsbedingungen	Verwendung in Räumen Höhe: max. 2000 m Temperatur: 5°-40°C Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80% bei Temperaturen bis 31°C, linear fallend über 70% bei 34°C, 60% bei 37°C bis 50% bei 40°C. Spannungsschwankungen der Stromversorgung dürfen $\pm 10\%$ der Nennspannung nicht übersteigen. Entstörungsgrad 2 (gemäß IEC 664) Überspannungskategorie II (gemäß IEC 664)	